

IM-058

MEDIDOR DE ALTURA DE LLENADO

El medidor de altura de llenado se emplea para medir la parte no llenada de una botella. Este instrumento mide el punto exacto entre la superficie de llenado y la tapa de la botella para luego contrastarlo con la medida estándar.

El control deslizante se puede subir o bajar para compensar el grosor de la tapa corona.



otros productos

Calibre para tapas corona



Torquímetro



Analizador de CO2

